

# IX system beskrivelse

**IX Systemet – klarer opgaven hvor kablingen mellem enheder er svær eller umulig, samtidig er det muligt at integrere med andre IP systemer.**

- Fuld IP-baseret Audio-Video Sikrings og Intercom System
- Integration med andre IP- baseret sikrings systemer & App betjening
- 24/7 Monitorering/Optagning muligt



## Udpluk af Faciliteter og Muligheder

- **Kald kø**  
Hovedstationen kan modtage op til 20 indkomne kald samtidig. Opkalds information kan vises på en kø kalds liste, som gør det muligt at kalde tilbage efter et kalds prioritet.
- **Unicast eller Multicast opsætning**  
Afhængig infrastruktur, kan der vælges at sende data via Unicast eller Multicast. Personsøgning til alle stationer kan gøres ved hjælp Multicast eller Unicast kommunikations opsætning, personsøgning af op til 50 hovedstationer samtidig er mulig.
- **Forud indtalte beskeder kan lagres**  
Optag og importer lydfile for unik besked funktioner/alarmer.  
For besøgende ved døren, lad gæsten vide at døren er åben/opkald i gang når opkald.  
For vagt/reception ved hovedstationen, for hurtig identifikation af indkommende kald.
- **Individuel, gruppe eller allekald**  
Kald til zoner, grupper eller alle stationer er muligt fra alle hovedstationer. En ekstern forstærker kan tilsluttes for dækning af større områder (skoler, kontor/fabriks områder)..
- **Sende E-mail**  
Når en hovedstation kaldes fra en indgang, kan der sendes en E-mail fra IX Systemet vedhæftet billed af gæsten, op til 3 E-mail adresser kan opsættes. Fejl og tilstands rapportering kan ligeledes rapporteres via E-mail.
- **En bred vifte af opkald/overførsels funktioner**  
Systemet tilbyder en bred vifte af opkald/overførsels funktioner, der kan indstilles til at opfylde de fleste ønsker og behov.
  - **Manuel overførsel**  
Et opkald fra en dørstation eller anden hovedstation kan placeres på hold og overføres til en anden hovedstation manuelt af brugeren.
  - **Forsinket overførsel**  
Hvis der ikke svares på opkald inden for et bestemt tidsinterval, kan opkald automatisk overføres til en forudbestemt anden hovedstation.
  - **Ikke tilstede overførsel/opsætning**  
Kald bliver automatisk overført til en anden hovedstation med det samme.
  - **Planlagt overførsel**  
Opkald overføres automatisk til en forud defineret hovedstation på planlagte tidspunkter, såsom efter normal åbningstid.
- **Bruger-specifikke individuelle opkald og samtidige opkald til flere enheder**  
Dørstation kan ringe op til 20 hovedstationer samtidigt.  
Hovedstation kan ringe op til 50 andre hovedstationer i en gruppe på samme tid.
- **Se dokumentationer for yderlige funktioner og faciliteter der er muligt med dette fremtidssikrede system, type IX.**
- **Op til 8 mobile hovedstationer** muligt via App funktion. o.m.a.