

IX sikrings system beskrivelse



IX Systemet – klarer opgaven hvor kablingen mellem enheder er svær eller umulig, samt integrere med andre ONVIF IP systemer.

- **Fuld IP-baseret Audio-Video & Kommunikations System.**
- **Integration med andre sikrings systemer.**
- **24/7 Monitorering/Optagning af både billede og lyd.**

Faciliteter

- **Kald kø:** Hovedstationer kan modtage op til 20 indkomne kald med forskel prioritet samtidig.
- Opkalds information vises på en kø kald liste, som gør det muligt at kalde tilbage efter kalds prioritet.
- **Unicast eller Multicast opsætning:** Afhængig infrastruktur, kan der vælges at sende data via Unicast eller Multicast.
- Personsøgning til alle eller udvalgte stationer kan gøres ved hjælp Multicast eller Unicast kommunikations opsætning, personsøgning til op til 50 hovedstationer og ubegrænset antal understationer.
- **Forud indtalte beskeder:** Optag og importer lydfiler til systemet for unikke besked funktioner/alarmer.
- For besøgende ved døren, lad f. eks. gæsten vide at døren er åben.
- For vagt/reception hovedstationen, at hjælpe med identifikation i klar tale ved indkommende kald.
- **Individuel, gruppe eller allekald:** Kald til zoner, grupper eller alle stationer er muligt fra alle hovedstationer.
- En ekstern forstærker kan tilsluttes understationer, for dækning af større områder (skoler, kontor/fabriks områder eller lignende).
- **Sende E-mail:** Når en hovedstation kaldes kan der sendes en E-mail fra IX Systemet vedhæftet billede af gæsten, op til 3 E-mail adresser kan opsættes pr hovedstation.
- Fejl og tilstands rapportering kan opsættes i system og rapporteres via E-mail.

IX sikrings system beskrivelse

- **Flere vider stillings funktioner for opkald:** Systemet tilbyder en bred vifte af opkalds/overførsel funktioner, der kan indstilles til at opfylde de fleste ønsker og behov.
1. **Manuel overførsel:** Et opkald fra en dørstation kan placeres på hold og overføres til en anden hovedstation manuelt af brugeren.
 2. **Forsinket overførsel:** Hvis der ikke svares på opkald inden for et bestemt tidsinterval, kan opkald automatisk overføres til anden hovedstation.
 3. **Ikke tilstede overførsel:** Kald bliver automatisk overført til en anden hovedstation med det samme.
 4. **Planlagt overførsel:** Opkald overføres automatisk til en forudindstillet hovedstation på planlagte tidspunkter, såsom efter arbejdstid.
- Bruger-specifikke individuelle opkald og samtidige opkald fra flere Dørstation kan ringe op til 20 hovedstationer samtidigt.
 - Hovedstation kan ringe op til 50 andre hovedstationer i en gruppe samtidig for besked.

