









UGV Brik læsere for 254 indgange

- ❖ 65.000 brikker pr system
- ❖ 200 hovednøgler
- ❖ 254 indgange
- ❖ 1 relæfunktion pr enhed
- ❖ Mayfair system med rullende koder
- ❖ Loghændelser muligt
- ❖ IP interface muligt
- ❖ UGVLOG software med gratis internet adgang www.aiphone.fr
- ❖ Læs og Lær funktion muligt for op til 500 brikker pr opdatering.
- ❖ Beboernavn opdatering når monteret i digitale GT-DM dørpaneler
- ❖ Fungerer også som stand alone enhed
- ❖ kontakt Udgang Max 5 A ved 250 VAC
- ❖ Strømforsyning 12-24 VDC eller 12-24 VAC / 1,5 A pr 3 enheder.

 <p>UGVBT</p>	<p>Brik læser, vandal sikker med centralenhed, Opdateres med LÆS/LÆR teknologi og ændre beboernavn i dørpanel GT-DM</p>
 <p>CUGVBT</p>	<p>Brik læser, centralenhed. (reservedel)</p>
 <p>CPUGVB4K</p>	<p>Konfigurations kort for CUGVBT og UGVBT. Benyttes ved oprettelse af kort og event udtræk.</p>
 <p>UGIP</p>	<p>IP interface for kontrol enhederne UGVB & CUGVBT. Giver mulighed for administration via en Pc'er på kontoret online.</p>
 <p>PACKCP4K</p>	<p>Pakke med 5 konfigurations kort for CUGVBT og UGVBT. Benyttes ved oprettelse af kort og event udtræk.</p>
 <p>VBR5</p>	<p>Pakke med 5 brikker for beboere, BLÅ for UGVBT & CUGVBT.</p>
 <p>ENCODUSB</p>	<p>UGVBT USB programmeringsenhed for brikker. Benyttes for brik programmering på website (Windows XP, Vista, 7 & 8)</p>
 <p>KEY3</p>	<p>Pakke med 3 brikker for beboere, blå, gul og orange for UGVBT & CUGVBT.</p>